

Palovaroittimet pelastavat ihmishenkiä, joten ne tulee testata säännöllisesti. Punainen merkkivalo tulee vilkkua minuutin välein. Varoitin on viallinen, jos vilkkuminen loppuu.

### Ilmaisimien testaus manuaalisesti

On suotavaa, että ilmaisimet testataan heti asennuksen jälkeen sekä käytössä ollessaan kuukauden välein. Näin myös hälytysääni tulee tutuksi.

- Paina ja pidä pohjassa testipainiketta, kunnes ilmaisin hälyttää ja punainen merkkivalo vilkkuu. Ilmaisin lakkaa hälyttämästä, kun painike vapautetaan
- Suorita toimenpide kaikille ilmaisimille.

**VAROITUS:** Älä testaa liekkien avulla

Tämä voi aiheuttaa tulipalon ja vahingoittaa taloa sekä varoitinta. Testipainikkeen painaminen jäljittelee savun/lämmön havaitsemista, joten savulla tai lämmöllä testaaminen ei ole tarpeellista.

### Testipainike väärin hälytysten hallintaan

Palovaroittimessa on testi/vaimennus -painike väärin hälytysten vaimentamiseksi. Jos ilmaisin hälyttää eikä merkkejä tulipalosta näy, on oletettava, että hälytys johtuu todellisesta tulipalosta ja asunto tulee evakuoida välittömästi.

- Tarkista talo huolellisesti mahdollisten palonlähteiden varalta.
- Tarkista mahdolliset savun ja kaasujen lähteet, esimerkiksi ruoanlaittoon liittyvät palonlähteet.

Väärin hälytysten toistuessa usein ilmaisimien uudelleensijoittaminen (kauemmaksi palonlähteistä) on suotavaa.

1. Palovaroittimen väärä hälytys voidaan vaimentaa (punainen merkkivalo vilkkuu tiheästi) painamalla testipainiketta (palovaroittimen havaitsemisherkkyys heikkenee automaattisesti). Palovaroitin hiljentyy noin 10 minuutin ajaksi. Punainen merkkivalo vilkkuu 10 sekunnin välein (40 sekunnin sijasta) vaimennuksen merkiksi.
2. Ilmaisimen havaitsemisherkkyys palautuu normaaliksi hiljennysjakson jälkeen. Jos tarvitset lisää hiljennysaikaa, paina testipainiketta uudelleen.
3. Jos ruoanlaitosta aiheutuu usein vääriä hälytyksiä, ota yhteys Alarm Kiinteistöturvan edustajaan. Keittiöön on suotavaa asentaa lämpöilmaisain palovaroittimen sijasta väärin hälytysten välttämiseksi.

### Mitä tehdä ilmaisimen piipatessa?

Palovaroitin piippaa ja punainen merkkivalo vilkkuu noin 40 sekunnin välein tai lämpöilmaisimien piippaa noin 40 sekunnin välein:

- Ilmaisimissa on 10 vuoden litiumakku, varoittimen elinajan päättyessä / akun loppuessa koko ilmaisin on vaihdettava. 16 Pitkäaikainen altistuminen matalille/korkeille lämpötiloille tai kosteudelle lyhentää akun käyttöikää. Myös pitkäaikaiset hälytykset lyhentävät akun käyttöikää.

### Ilmaisimen puhdistus

Puhdista ilmaisimet säännöllisesti. Käytä pehmeää harjaa tai pölynimuria puhdistaaksesi ilmaisimen savun/lämmön sisäänmenoaukot pölystä ja hämähäkinseiteistä. Puhdista ilmaisimen kansi kostealla rätillä ja kuivaa huolellisesti.

VAROITUS: Älä maalaa ilmaisinta.

Muut kuin tässä ohjelmassa mainitut huolto- ja puhdistustoimenpiteet eivät ole tarpeellisia. Mikäli palovaroitin tarvitsee korjausta, ole yhteydessä Alarm Kiinteistöturvan edustajaan.

### Palovaroittimen automaattinen itsetesti

Paloilmaisimet testaavat savukammiot automaattisesti 40 sekunnin välein. Jos kammio on epäkunnossa, ilmaisin piippaa ilman punaista merkkivaloa. Puhdista ilmaisin tarvittaessa. Jos piippaus jatkuu, eikä se näytä punaista merkkivaloa, toimita laite huoltoon.

### Käyttöiän loppuminen

Ilmaisimen tulee vaihtaa jos:

- Ilmaisimen asennuksesta on yli 10 vuotta aikaa (tarkista päivämäärä ilmaisimeen kiinnitetystä tarrasta).
- Palovaroitin piippaa noin 40 sekunnin välein ja punainen merkkivalo vilkkuu samaan tahtiin kauemmin kuin yhden tunnin ajan.
- Ilmaisimen sireeni ei soi äänekkäästi, kun testipainiketta painetaan.

### Paloturvallisuusohjeita

Käyttäessä kodin turvalaitteita, turvallisuusohjeita tulee aina noudattaa, mukaan lukien seuraava:

- Harjoittele hätäpoistumista, jotta kaikki asukkaat tietävät, mitä tehdä hälytyksen sattuessa.
- Varmista, että talon asunnon kaikki asukkaat tuntevat hälytysäänen. Opasta pohjapiirroksen avulla muita, jotta jokainen asukas tietää vähintään kaksi poistumistietä kustakin huoneesta. Lapsilla on taipumus piiloutua, kun he eivät tiedä mitä tehdä. Heille tulee opastaa poistumisohjeet perusteellisesti (ikkunan avaaminen jne.). Lapsille tulee neuvoa myös, mitä tehdä, jos hälytys loppuu.
- Pitkäaikainen altistuminen matalille/korkeille lämpötiloille tai kosteudelle lyhentää akun/pariston käyttöikää. Myös pitkäaikaiset hälytykset lyhentävät akun/pariston käyttöikää.
- Väärät hälytykset voidaan vaimentaa tuulettamalla ilmaisimien esimerkiksi sanomalehden avulla tai painamalla testipainiketta.
- Älä yritä irtikytkä, ladata tai polttaa akkua, koska se saattaa räjähtää.
- Jos poistat akun erillistä käsittelyä varten, varo silmiä ja ihoa, koska akku saattaa olla ruostunut ja vuotaa.
- Ilmaisimen herkkyyden säilyttämiseksi, älä maalaa tai peitä ilmaisinta. Pidä ilmaisimien puhtaana hämähäkinseitistä, pölystä ja rasvasta.
- Jos ilmaisimien vaurioitunut tai ei toimi asianmukaisesti, älä yritä korjata ilmaisinta. Ota yhteys Alarm Kiinteistöturvan edustajaan.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain yksityisasunnoissa.
- Savu-/lämpöilmaisimet eivät korvaa vakuutuksia. Laitteen toimittaja ei ole vakuutesi.